INSTRUCCIONES DE USO

ADVERTENCIA:

SE RECOMIENDA EL USO DE GUANTE O MITÓN PARA EVITAR QUEMADURAS AL MANIPULAR LA OLLA O SARTÉN, Y UTILIZAR UNA BASE AL APOYAR SOBRE ALGUNA SUPERFICIE.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO:
Antes de usar lavar con agua y jabón para eliminar cualquier residuo. Utilice jabón y limpiador no abrasivo.

Utilice siempre utensilios de cocina plástico resistente al calor, utensilios de cocina de nailon o madera sobre el acabado antiadherente.

Para prevenir rayar evite el uso de bordes afilados o utensilios de metal.

No haga reparaciones ni utilice utensilios de cocina dañados.

Periódicamente, revise las manijas y perillas para asegurarse de que no estén sueltas. Si los mangos están sujetos con tornillos, vuelva a apretar los tornillos, teniendo cuidado de no apretar demasiado.

Siempre poner o acomodar ollas o sartén al tamaño del quemador. Ajustar la llama del gas, para que no se extiende por los lados de las ollas o sartén.

ALTAS TEMPERATURAS:
Nunca deje las ollas o sartén vacías en un quemador encendido.

Deje enfriar antes de lavar o limpiar.

Utilice siempre agarraderas, guantes de cocina o mitón al manipular las ollas o sartén calientes.

No utilizar en microondas, horno o en una parrilla de gas.

Coloque siempre ollas y sartén calientes sobre una superficie resistente al calor como tabla de cocina o posaolla.

ADVERTENCIA:
Mantenga a los niños alejados de las ollas o sartén caliente.

Por favor use agarraderas, guantes de cocina o mitón. Incluso los mangos que se mantienen fríos pueden calentarse.