

INSTRUCCIONES DE USO

- 1 Presiona el ON de la parte trasera, a la izquierda está apagado y a la derecha encendido.
- 2 Conecte el USB.
- 3 Pulse el botón D para definir el tiempo. (Cambiar de 0 a 99, el producto no se moverá si el número es 0, hay que ajustar a 5 minutos o más).
- 4 El botón A controla la luz LED blanco cálido.
- 5 El botón B controla el cambio de color de la luz LED.
- 6 El botón C controla la rotación.
- 7 El USB y las baterías no se pueden utilizar al mismo tiempo.

FUNCIONES DEL PROYECTOR



Botones

A

Controla la luz LED blanco cálido.

B

Controla el cambio de color de la luz LED.

C

Rotación de efectos.

D

Define el tiempo de 0 - 99 (ajustar a 5 minutos o más).

