



1. LIMPIA LA SUPERFICIE.



2. SACA LA CINTA
PROTECTORA DEL ADHESIVO.



3. PEGA LOS PROTECTORES EN LAS
PATAS DE TUS MUEBLES Y PRESIONA.

INSTALACIÓN: