

CUIDADOS Y MANTECIONES



Mantenga limpia la pesa, no permita que se moje su interior.



Para asegurar la vida útil de la pesa, no la guarde cerca de fuentes de calor ni en ambientes húmedos.



No apta para uso comercial.



- Si la pesa no será usada durante un periodo largo, se recomienda remover la batería.
- Mantener las batería fuera del alcance de los niños.



- No mezcle baterías antiguas con nuevas, con diferentes composiciones o de diferentes marcas, para evitar cualquier fuga o explosión.
- No caliente o defrome las baterías, tampoco exponga al fuego.



- Las baterías sin carga no deben ser eliminadas en el basurero de su casa.



Por favor colocar estas en un lugar de reciclaje especial para baterías.

No modificar apariencia, color o patrones del producto.

PESA DIGITAL ELECTRÓNICA

MANUAL DE INSTRUCCIONES



Por favor lea cuidadosamente las instrucciones antes de usar.

Casaideas

INSTRUCCIONES

ESPECIFICACIONES

- Equipada con un sensor de calibración de alta precisión
- Capacidad máxima: 5000 g
- Resolución: 1 g
- Función Tara
- Función automática de reseteo a cero
- Indicador de sobrepeso "EEEE"
- Función de cambio de unidad
- Auto apagado
- Indicador de batería baja "Lo"

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

- Dos baterías no incluidas (2xAAA).
- Si en pantalla aparece "Lo", es porque la batería tiene poca carga y debe reemplazarse.

Lo

Abra la tapa y cámbiela por una nueva.

FUNCIONAMIENTO

- Ponga la pesa en una superficie sólida, lisa y nivelada para garantizar su precisión. Evite alfombras o superficies blandas, pueden influir en la precisión de las medidas.

- Presione el botón "ON/OFF" y la pantalla LCD mostrará

- Presione el botón "UNIT" para elegir "g" u "oz" como medida de peso. Se guardará su preferencia automáticamente y no cambiará hasta que Ud. la resetee o cambie la batería.



- Ponga los ingredientes que quiere pesar en el recipiente y la pantalla LCD mostrará la lectura final.

58

- La pesa se apagará automáticamente cuando termine la operación.

FUNCIÓN TARE

- PASO 1: al poner el recipiente sobre la pesa, la pantalla mostrará su peso.

0 → → 58

- PASO 2: presione el botón "TARE" y la pantalla volverá a cero. Al poner ingredientes en el recipiente, se mostrará el peso de lo que recién se agregó.

0 → → 38

INDICADOR DE SOBREPESO

- El indicador "EEEE" aparecerá en la pantalla cuando la pesa esté con sobrepeso. (1000 g / 3000 g / 5000 g).

EEEE