

Instrucciones de uso:

Enciende la luz del cintillo presionando el interruptor que se encuentra en el compartimiento de las baterías.

Cómo recambiar baterías:

1. Cuando el interruptor esté en la posición "OFF", retira la tapa del compartimiento para baterías.
2. Coloca tres baterías AG13, según la polaridad indicada, luego coloca la tapa de la batería nuevamente.

