

BATERÍAS REQUERIDAS:
3 x (AG13/LR44)
INCLUIDAS

Cómo instalar/reemplazar baterías:

1. Abre el compartimiento para baterías con un destornillador.
2. Inserta 3 baterías (AG13/LR44).
3. Cierra el compartimiento para baterías.

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Inserta las baterías.
2. Enciende la luz, aprieta el botón ON/OFF.
3. Inserta el disco en la ranura.
4. Gira la cabeza del lente para enfocar.
5. Gira el disco para cambiar a la siguiente foto.
6. Funciona como linterna si lo utilizas sin discos.

